






Lees a.u.b. de uitgebreide handleiding voor meer informatie!


Zelf bellen:

- Toets het nummer in en druk op  of druk op de Joystick om  in het display te activeren
- U kunt ook de toets  gebruiken: **handsfree**
- Als u een nummer wilt corrigeren drukt u op .
- Indien er meerdere lijnen op de handset zijn geprogrammeerd maakt u een keuze met softtoets  en **[v]/[A]: + OK**

Een oproep beantwoorden:



- Druk op toets  of  of voor handsfree 

Een oproep beëindigen:


- Druk op 

Automatisch opnemen als u de handset uit de lader haalt:


U kunt deze functie zelf via het menu instellen:

- Druk met de joystick op  en daarna met **[<] of [>]** en **[v]/[A]**: naar  (Fabrieksinstellingen)
 - Bevestig met **OK**
 - Ga met **[v]/[A]**: naar **Auto spreken, + OK** zet deze op 'aan' en bevestig met **OK**
- Verlaat het menu altijd met  of **[X]**



De microfoon uitschakelen:

- Druk tijdens het gesprek op softtoets  om de microfoon uit te schakelen
- U hoort de gesprekspartner wel, maar deze hoort u niet (en hoort ook geen wachttoon!)

Een gesprek in de wachtstand zetten:


- Druk tijdens het gesprek op softtoets 
- Om het gesprek uit wachtstand te halen drukt u wederom op 

Een wisselgesprek voeren

- Druk, nadat u de interruptietoon hebt gehoord op  om de nieuwe oproep aan te nemen
- Druk op  om te wisselen

Een driegesprek voeren (vergadering)

- Druk tijdens het gesprek op  voor het opzetten van het 2e gesprek
- Ga met **[v]/[A]**: naar **'Vergadering' > OK** (het 1e gesprek komt in de wachtstand)

- Kies het telefoonnummer, wacht tot de oproep wordt aangenomen
- Als niet wordt aangenomen drukt u op  om het 2^e gesprek te verbreken

Een gesprek doorverbinden:


- Druk tijdens het gesprek op 
 - Zoek met **[v]/[A]**: naar **'Overbrenging'**
 - Kies het telefoonnummer (corrigeer evt. met )
 - Wacht tot de opgeroepene antwoord en verbindt door met 
- U kunt het nummer ook uit **het telefoonboek** halen:
- Kies opnieuw  > **"Overbrenging"** > , selecteer met **[v]/[A]**: en druk op 

Blind doorverbinden:


- Om direct, en zonder aankondiging door te verbinden, drukt u in het menu op **'Blind DVB'**
- Zie voor gebruik telefoonboek bij **Blind DVB** de opmerkingen bij Doorverbinden

Doorschakelen:

Als u een oproep direct, of bij in gesprek etc wenst door te schakelen:

- U kunt kiezen tussen 'Altijd', 'Bij Bezet' of bij 'Geen Antwoord' (afwezig)
- Druk op  en ga met **[v]/[A]**: naar

 **'IP services' + OK**

- Kies **'Belfuncties' + OK**
- Kies **'Doorschakelen' + OK**
- Maak keuze (altijd etc) + **OK**
- Voer het telefoon- of voicemailnummer in + **OK**
- Keer terug met 




Niet storen instellen:

- Zie hierboven, en maak keuze voor 'niet storen'

Niet storen opheffen:

- Idem en **zet uit!**

Nummer herhalen:






- Druk op toets  en ga met  door de lijst en druk op toets  om te bellen

Voicemail:

Voicemailberichten worden, indien dit geconfigureerd is, doorgestuurd naar uw vooraf aangegeven @mailadres.

Het telefoonboek:

Een nieuw contact toe voegen aan het lokale telefoonboek: .

- Druk met de joystick op  en  + **OK**
- Druk op 
- Voer naam in met sms methode
- Gebruik  voor de hoofdletters, cijfers etc)
- Kies eventueel een specifieke beltoon voor dit contact. Bevestig met **OK**
- Sla gehele invoer op met 

Contacten zoeken:

- Druk met de joystick op  en daarna op  + **OK**
- Druk op  om te bellen
- Met softtoets  bepaalt u of uw scherm 1 weergave geeft, of een lijst

Contacten aanpassen/verwijderen:

- Druk met de joystick op  en op  + **OK**
- Blader met  door de lijst
- Druk weer op  en maak een keuze uit de lijst bv 'Wijzigen'
- Met de **OK** toets komt u in de volgende rubriek
- Bevestig met 

Snelkiesnummer maken:

- Om snel met één cijfer toets te kiezen:
 - Druk met de joystick op  en  + **OK**
 - Kies voor 'Snelkzn' + **OK**. Kies een toets + **OK**

Volume aanpassen:



- **Als u gebeld wordt:**
 - Beweeg de joystick omhoog of omlaag (**let op**, u neemt ook het gesprek met deze toets aan)
- **Via het menu:**
 - Druk met de joystick op  en daarna op  + **OK**
 - Kies **Beltoon Inst.**, + **OK**
 - Kies **Belvolume** + **OK**
 - Kies met  het gewenste volume + **OK**
 - Verlaat het menu altijd met  of 

Beltoon (ringtone):

- Druk met de joystick op  en daarna op  + **OK**
- Kies **Beltoon Inst.**, + **OK** kies **Beltoon** + **OK**
- Kies met  de gewenste toon + **OK**
- Verlaat het menu altijd met 

Overige instellingen:

Met de menuoptie kunt u ondermeer de volgende items aanpassen:

- Beltoon/Volume instellen
- Instellen Datum en Tijd
- Inkomende nummers blokkeren
- Contact Intercom (met basisstation) (indien aanwezig).
- Het schermcontrast instellen
- Toetstonen (aan of uit)
- Automatisch Spreken/Opnemen als u de hoorn van de oplader neemt haalt
- De handset een naam geven
- Een taal instellen
- Verlaat het menu altijd met  of 

Veel succes met uw nieuwe telefoon.