

Yealink T46G




Bellen

3 opties:

1. Neem de hoorn op, toets het nummer , (OK), of
2. Druk op het luidsprekerknopje , toets het nummer, (OK), of
3. Toets het nummer, neem de hoorn op, of toets 

Opnemen

3 opties:

1. Neem de hoorn op.
2. Druk op het luidsprekerknopje 
3. Druk op (OK)

In de wacht zetten en eruit halen

In wacht: Druk [WACHT] / [HOLD]

Uit wacht: Druk weer op [UIT WACHT] / [HOLD]

Meerdere gesprekken tegelijk aannemen

Een eventuele 2e gesprek wordt nu in het scherm getoond. Druk op (OK) om het 2e gesprek aan te nemen. Er staat dan 2/2 in het display, door met de pijltjes toetsen naar boven en naar onder te navigeren kan er door de actieve gesprekken gebladerd worden. Na elke wisseling tussen een gesprek dient het gesprek eerst uit de wacht gehaald te worden.



Conference Call

1. Druk tijdens een gesprek op [NIEUW] / [NEW CALL]
2. Bel naar een ander nummer en kies dan voor [CONFERENTIE] / [CONFERENCE]

Doorverbinden

3. Druk tijdens het gesprek op [DOORV.] / [TRANSFER]
4. Toets het nummer en weer op [DOORV.] / [TRANSFER]

Doorverbinden met ruggespraak

5. Zet het gesprek in de wacht (zie boven)
6. Kies [NIEUWE OPROEP] / [NEW CALL], toets het nummer en (OK)
7. Kondig het gesprek aan en druk op [DOORV.] / [TRANSFER]

Doorschakelen (alleen intern)

Doorschakelen Activeren: (gebruik snelcode *72) of Kies [MENU] > [OPTIONS] > [FORWARD ...]

Doorschakelen De-Activeren: (gebruik snelcode *73) of Kies [MENU] > [OPTIONS] > [FORWARD ...]

Herhalen laatst gebelde nummer

Druk op  [REDIAL] om de verschillende laatst gekozen nummers te kiezen, (OK)

Gesprekken overnemen die overgaan op een ander toestel

Gebruik snelcode *98